



HELGI BAR ONE KIT

BYOM VideoBar

MANUALE UTENTE
HVSBARQ10K

Contenuto

1. Introduzione

- 1.1. Contenuto della confezione
- 1.2. Descrizione del prodotto
- 1.3. Telecomando
- 1.4. Connessione

2. Sistema HELGI Bar One

- 2.1. Introduzione alla home page
- 2.2. Accoppiamento del dongle HELGI (primo utilizzo)
- 2.3. Utilizzo del dongle HELGI (wireless)
- 2.4. Impostazioni di rete
- 2.5. Impostazione della risoluzione HDMI OUT 1/2
- 2.6. Impostazioni audio
- 2.7. Lavagna integrata (MagicBoard)

3. BYOD

- 3.1. Trasmissione tramite dongle
- 3.2. Trasmissione tramite app
- 3.3. Trasmissione tramite protocollo
- 3.4. Trasmissione web di EShare

4. BYOM

1. Introduzione

HELGI BAR ONE HVSBARQ10K è una soluzione wireless all-in-one per conferenze che combina una telecamera 4K, un array di microfoni e un altoparlante in un unico dispositivo, supportando BYOD e BYOM per presentazioni e videoconferenze senza interruzioni.


1.1 Contenuto della confezione




HVSBARQ10



TELECOMANDO x1



CAVO HDMI x1




**ADATTATORE
AC x1**




**ATTETSTATO
DI QUALIFICA x1**



GUIDA RAPIDA x1




**HELGI DONGLE
HVSDONGLEQ10**




**STAFFA PER
FISSAGGIO A PARETE**

1.2 Descrizione del prodotto



1. Blocco di sicurezza: impedisce la rimozione non autorizzata grazie a un meccanismo di blocco.
2. DC IN: collega l'adattatore di alimentazione (ingresso DC12V).
3. Microfono di espansione: collega il microfono opzionale HVSBARQ10.
4. USB IN: per collegare dispositivi esterni (touch back), utilizzato anche per l'accoppiamento del dongle USB HVSDONGLEQ10.
5. Accensione: accende o spegne il dispositivo.
6. Bass reflex audio: Migliora le prestazioni dei bassi e dell'audio.
7. Uscita audio: Consente di collegare dispositivi di uscita audio esterni.
8. Ethernet (RJ45): Fornisce una connessione di rete cablata stabile.
9. HDMI Out (x2): Supporto doppio display.

1.3 Telecomando




NOTA


La funzione di silenziamento non è attualmente disponibile.

1.4 Connessione

Collegamento a un dispositivo di visualizzazione esterno (monitor singolo)




Collegamento a un dispositivo di visualizzazione esterno (doppio monitor)



NOTA


La porta HDMI OUT 1 supporta un'uscita fino a 4K@60Hz, mentre la porta HDMI OUT 2 supporta un'uscita fino a 1080P@60Hz.

Connettiti con il touch screen



2. Sistema operativo



2.1 Introduzione alla Home Page



1. Nome ricevitore BYOD: cliccare sul nome del ricevitore [BAR-ONE-EEA4] per accedere all'interfaccia delle impostazioni. Il nome del dispositivo può essere personalizzato.
2. QR per connessione rapida BYOD (per telefoni cellulari e tablet).
3. Informazioni sul modulo hotspot.
4. Pulsanti di scelta rapida (vedi sotto).

Gruppo display: clicca per aprire l'interfaccia Impostazioni gruppo display. Quando un secondo dispositivo HVSBARQ10 è collegato alla stessa LAN, lo schermo può essere condiviso in modalità wireless con il secondo HVSBARQ10.

Tutte le applicazioni: clicca per accedere all'interfaccia dell'APP.







Centro di controllo moderatore: clicca per aprire l'interfaccia del Centro di controllo moderatore, che consente la gestione delle autorizzazioni di condivisione dello schermo per i dispositivi mittenti collegati a HVSBARQ10.



Impostazioni EShare: clicca per aprire l'interfaccia delle impostazioni EShare, dove puoi configurare la password per la condivisione dello schermo, la visualizzazione multi-schermo, ecc.




Sfondo: clicca per aprire le impostazioni dello sfondo. Una volta impostato, lo sfondo verrà visualizzato nell'area dedicata della pagina HOME (area rossa).




NOTA


Facendo doppio clic sull'area dello sfondo è possibile visualizzare lo sfondo a schermo intero; premere [BACK] sul telecomando per uscire dalla modalità a schermo intero.



2.2 Accoppiamento del dongle HVSDONGLEQ10USB (primo utilizzo)



Il dongle USB HVSDONGLEQ10 deve essere accoppiato con l'HVSBARQ10 per la prima connessione. Collegare il dongle USB HVSDONGLEQ10 alla porta USB dell'HVSBARQ10. L'accoppiamento avverrà automaticamente dopo aver premuto il pulsante del dongle USB HVSDONGLEQ10. Estrarre il dongle USB HVSDONGLEQ10 dopo aver completato con successo l'accoppiamento.




Una volta completato l'accoppiamento, sul display apparirà una finestra di conferma e il LED sul pulsante diventerà bianco.



Quando il LED diventa bianco, premere il pulsante di presentazione per avviare la presentazione. Lo schermo del dispositivo personale verrà condiviso sul display.

2.3 Utilizzo del dongle USB HVSDONGLEQ10 (wireless)


Inserisci il dongle USB HVSDONGLEQ10 nella porta USB o nella porta di tipo C del tuo PC Windows.
 Questo PC > Dispositivi e driver > ScreenShare



Fare doppio clic per eseguire l'applicazione IQShare e accedere all'interfaccia delle impostazioni del pulsante USB Dongle HVSDONGLEQ10.





Clicca sull'icona Impostazioni e seleziona Accoppiamento manuale per accedere alla finestra di accoppiamento wireless.




Inserisci le informazioni relative all'hotspot nell'interfaccia HVSBARQ10 Home nella finestra di accoppiamento wireless HVSDONGLEQ10:

- Nome rete=SSID
- Password=Password hotspot
- IP ricevitore=IP hotspot (192.168.43.1)






Una volta completato l'accoppiamento, verrà visualizzata una finestra di dialogo. Reinserire il dongle HVSDONGLEQ10 nel PC per completare la trasmissione dello schermo.



2.4 Impostazioni di rete

App > Impostazioni di sistema > Rete e Internet




NOTA

- Quando si utilizza il dispositivo con il dongle HVSDONGLEQ10, utilizzare Ethernet per l'accesso a Internet.
- L'hotspot HVSBARQ10 è abilitato per impostazione predefinita. Quando ci si connette tramite Wi-Fi, l'hotspot verrà disabilitato e il dongle HVSDONGLEQ10 non funzionerà.


2.5 Impostazione risoluzione HDMI OUT 1/2

App > Impostazioni di sistema > Display > Avanzate > HDMI





2.6 Impostazioni audio

App > Impostazioni di sistema > Suono > Gestione dispositivi audio




2.7 Lavagna integrata (MagicBoard)


Clicca sull'icona per aprire la lavagna bianca




Penna: colore, dimensioni e forma sono tutti modificabili.




Gomma: supporta la gomma Palm o un clic per cancellare tutto.




Mappa: controlla le dimensioni della mappa che stai disegnando.




Editor: seleziona il contenuto che desideri modificare, quindi potrai eliminarlo, copiarlo o estenderlo.




Testo: inserisci il testo sulla lavagna.



Pulsante Strumenti: nasconde o espande la barra degli strumenti.



Colore di sfondo: modifica il colore di sfondo come desideri.



Impostazioni:

- Selettore gomma palmare: controlla la funzione della gomma palmare.
- Scrittura multipunto: controlla la funzione multi-touch.
- Salvataggio automatico file e intervallo: salva automaticamente il file a intervalli di tempo prestabiliti per evitare di perdere contenuti importanti.

3. BYOD

BYOD significa "porta il tuo dispositivo". HVSBARQ10 supporta numerose soluzioni BYOD per trasmettere lo schermo del tuo dispositivo personale, tra cui: trasmissione tramite dongle, trasmissione tramite app, trasmissione tramite protocollo, trasmissione web.

3.1 Trasmissione tramite Dongle

Il dongle HVSDONGLEQ10 è dotato di due pulsanti: uno principale per la trasmissione con un solo clic e l'altro per l'accesso rapido alle impostazioni delle funzioni personalizzate.

Pulsante principale e trasmissione dello schermo:


Dongle Tipo-C



- Utilizzare l'adattatore USB per accoppiare il dongle Type-C con HVSBARQ10. Se il pulsante principale lampeggia con una luce bianca, significa che il dongle si sta accoppiando con HVSBARQ10.
- Quando il pulsante principale smette di lampeggiare e rimane acceso con una luce bianca, significa che il dongle è stato accoppiato con successo con AHY500. (HVSBARQ10 mostra anche: accoppiamento riuscito).
- Se l'accoppiamento non va a buon fine, il pulsante principale continuerà a lampeggiare con una luce rossa.
- Dopo l'accoppiamento con HVSBARQ10, collegare il dongle al laptop senza l'adattatore USB. Dopo l'avvio del driver e la comparsa del messaggio "fare clic per trasmettere lo schermo", fare clic sul pulsante principale per trasmettere lo schermo del laptop. Se la trasmissione dello schermo è avvenuta con successo, la luce rimarrà bianca.
- Se la trasmissione dello schermo non va a buon fine, la luce rimarrà rossa.


3.2 Trasmissione tramite app

Supporto applicativo Windows, Android, Mac OS, iOS, iPadOS, Chrome, Ubuntu ecc. Link per il download dell'applicazione: <https://eshare.app/#>



3.2.1 Guida all'applicazione per PC - Windows

Per prima cosa, collega il tuo PC all'hotspot dell'HVSBARQ10 o alla stessa rete Wi-Fi dell'HVSBARQ10. Scegli il dispositivo di destinazione che desideri trasmettere e connettiti (in base al nome del dispositivo o all'IP).



Un clic per trasmettere lo schermo intero, la finestra dell'app o estendere lo schermo.


TV Mirror

Condividi lo schermo del display della sala con tutti i partecipanti. In modalità moderatore, si consiglia di impostare “Condividi schermo o file” su “Autorizzazione necessaria” e “Visualizza, controlla e annota in modalità wireless” su “Solo visualizzazione” per consentire a tutti i partecipanti di visualizzare lo schermo senza accesso di controllo.

3.2.2 Guida all'applicazione mobile - Android

Pulsante principale e trasmissione dello schermo:


- Clicca su “Condividi schermo” per trasmettere lo schermo su HVSBARQ10 tramite LAN.
- Clicca su “TV Mirror” per recuperare i contenuti dal grande schermo condiviso da altri.
- Foto, audio/video e documenti possono essere trasmessi separatamente sullo schermo dell'HVSBARQ10.
- Fotocamera: è possibile trasmettere le immagini della fotocamera del cellulare sullo schermo dell'HVSBARQ10.
- Telecomando: è possibile utilizzare il cellulare come mouse o telecomando dell'HVSBARQ10.



3.3 Trasmissione tramite protocollo



Airplay

- Abilita Airplay, collega l'iPhone o il MacBook allo stesso Wi-Fi o hotspot dell'HVSBARQ10.
- Scegli il dispositivo HVSBARQ10 che desideri trasmettere.
- Un clic per trasmettere.




Chromecast

- Abilita Chromecast, collega il tuo Chromebook o il browser Chrome allo stesso Wi-Fi o hotspot di HVSBARQ10.
- Scegli il dispositivo HVSBARQ10 che desideri trasmettere.
- Un clic per trasmettere (la finestra di trasmissione è opzionale).




3.4 Trasmissione web di EShare

Il webcast è noto per la condivisione dello schermo tramite Internet senza le limitazioni della rete locale. Indipendentemente da dove ti trovi, purché il tuo PC sia connesso a Internet e disponga di un browser, puoi trasmettere lo schermo al dispositivo remoto HVSBARQ10 con ROOM ID assegnato.



Abilita la funzione di webcast dall'app EShare.


Visita il sito web: casts.app con il browser Chrome o altri browser e inserisci il room ID:




3.4 Trasmissione web di EShare

NOTA


Se non riesci a vedere il link e l'ID della stanza, ma viene visualizzato solo l'IP, significa che HVSBARQ10 non è connesso al server Webcast. Controlla la connessione Internet e riprova.




Inserisci ROOM ID



Inserisci la PASSWORD monouso (valida per 2 minuti)




Seleziona le finestre che desideri trasmettere e scegli se condividere l'audio.



Durante la trasmissione: è possibile mettere in pausa la trasmissione, interromperla o disattivare l'audio di sistema.



4. BYOM

BYOM è l'acronimo di Bring Your Own Meeting (Porta il tuo dispositivo per la riunione). Consente agli utenti di utilizzare in modalità wireless dispositivi audiovisivi presenti nella sala, come telecamere, microfoni e altoparlanti, collegati direttamente all'HVSBARQ10 tramite USB. NOTA: solo i dispositivi IQ sono compatibili con l'HVSBARQ10 per le soluzioni BYOM, mentre i dispositivi USB di altre marche richiedono ulteriori test.



Avvia una videochiamata con la tua piattaforma preferita:

- Apri il tuo software UC (ad esempio Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex) sul tuo PC;
- Collega il pulsante IQShare al tuo PC;
- Apri il software per conferenze del PC e seleziona "BYOM Camera" "BYOM microphone" "BYOM speaker" per utilizzare in modalità wireless l'HVSBARQ10 per le videoconferenze.





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com